

エンジンオイル交換満足サービス工程表

ご来店

受注



愛車と走行環境に合ったオイルとエレメント交換の有無をお客様とご相談の上で注文を承ります

お車の移動



シートカバー・マットカバー（ハンドルカバー）をつけてからルーフ室（ビットルーム）へ大切に安全にお車を移動します

量確認・オイル抜き




- ① オイル量をチェックします
- ② ドレンコックを丁寧にゆるめてオイルを抜きます
- ③ オイルもれ防止のためにパッキンのキスなどを確認します

お客様によるご確認



サービス確認書と座席位置をご確認頂き、お客様のサインと評価を記入して頂いてから愛車をお渡しいたします

安心 満足



注入オイル量の確認



オイル量をゲージで確認し最終チェックを行います

オイルエレメント交換



長期間のオイル性能を維持するためのエレメント交換を取付け位置を確認して確実に行います（オイル交換2回に1回が目安）

オイルもれ確認



エンジンをかけてオイルもれ・下回りのトラブル予防点検を行います

オイルの注入



お客様とご相談の上、決定したオイルを使用します

ドレンコック取付け



オイルが抜き終わった後ドレンコックを規定値で締付けます
次回交換目安の交換日・距離・オイル名を記入したステッカーを貼ります